

EV-latausrasian latauspalvelun

käyttöohje



Rekisteröidy käyttäjäksi

1. Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi Parking Energyn mobiilisovelluksella, jonka voi ladata ja asentaa Google Play:sta tai App Store:sta.
(Huomioithan, että iPhone puhelimissa saattaa olla tietoturva-asetuksia, jotka vaativat Applen käyttäjätunnistuksen)
2. Lisää yhteystietosi ja maksutapa (maksukortin tiedot on pakollinen).
3. Jos autosi sähkökulutuksen maksaa yritys (täysi autoetu tai oma yritys), muista ilmoittaa asiasta osoitteeseen laskutus@parkingenergy.com (nimi, auton rekisterinumero, yrityksen/maksan nimi/tiedot).
4. Nyt olet rekisteröitynyt käyttäjäksi.
5. Mikäli latauslaitteessa on latauspuolellasi QR-kooditarra, voit aloittaa lataamisen mobiilisovelluksella (katso kohta **Mobiilisovelluksella lataaminen**).

Tunnisteella lataaminen

Halutessasi voit käyttää tunnistetta ja tilata sen alla olevien ohjeiden mukaisesti tai lisätä esim. lähimaksulla varustetun pankki-/luottokortin tunnisteeksi.

Pankki-/luottokortin lisääminen tunnisteeksi

1. Avaa Parking Energyn sovellus
2. Valitse alareunasta "Valikko" ja valitse sitten "Lataustunniste".
3. Valitse "Lisää tunniste sovellukseen"
4. Valitse "Skannaa NFC-tunniste" ja "Käynnistä NFC skannaus".
(Huomaathan, että puhelimessa tulee olla NFC tunnisteominaisuus ja sen käytölle lupa).
5. Liikuta korttia lähellä puhelimen takana, jolloin puhelin havaitsee kortin. Havaittuaan kortin sovellus pyytää nimeämään kortin esim. Pankkikorttini.
6. "Lataus" on nyt aktiivinen.

Parking Energyn avaimenperätunnisteen lisääminen tunnisteeksi

Voit tilata avaimenperätunnisteen sovelluksesta tai Parking Energyn verkkosivuilta.

Mikäli on tarvetta useamman tunnisteen tilaukselle, lähetä tilaus sähköpostitse tilaukset@parkingenergy.com.

Tunnisteet postitetaan kirjepostina viiden arkipäivän kuluessa ja toimitusaika voi vaihdella Postin jaon mukaan.

Sovelluksesta tilaaminen:

1. Avaa Parking Energyn sovellus
2. Valitse alareunasta "Valikko" ja valitse sitten "Lataustunniste".
3. Valitse "Tilaa tunniste" ja sovellus ohjaa sinut Parking Energyn verkkosivuille kohtaan "Käyttöohjeet". Skrollaa sivun alaspäin kohtaan "Tilaa lataustunniste", täytä tarvittavat tiedot ja paina "tilaa". Vaihtoehtoisesti voit tilata verkkosivuilta <https://parkingenergy.com/autoilijalle-2/parking-energy-lataustunniste/>

Avaimenperätunnisteen lisääminen sovellukseen

1. Avaa Parking Energyn sovellus
2. Valitse alareunasta "Valikko" ja valitse sitten "Lataustunniste".
3. Valitse "Lisää tunniste sovellukseen"
4. Valitse "Skannaa NFC-tunniste" ja "Käynnistä NFC skannaus". Huomaathan, että puhelimesa tulee olla NFC tunnisteominaisuus ja sen käytölle lupa.
5. Liikuta avaimenperätunnistetta lähellä puhelimen takana jolloin puhelin havaitsee tunniste. Havaittuaan tunniste sovellus pyytää nimeämään kortin esim. Avaimenperätunniste. "Lataus" on nyt aktiivinen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä avaimenperätunnisteen kirjoittamalla tunnisteessa olevaan koodisarjan sovelluksen kohtaan "Syötä koodi tai kilpi".

Avaimenperätunnisteella tai pankkikortilla lataaminen

1. Kytke latauspistoke autoon.
2. Schuko-pistorasian ledit ovat vihreät, kytke schuko-latauspistoke latauslaitteeseen.
3. Näytä schuko-latauslaitteen vasemmassa yläkulmassa olevaan pieneen näyttöruutuun (sinisellä pohjalla valkoista tekstiä) avaimenperätunnistetta tai pankkikorttia, mikäli olet valinnut sen tunnisteeksi. Katso kuva oikealla.
4. Lataus alkaa ja ledit ovat siniset.
5. Voit keskeyttää/ käynnistää latauksen sovelluksen kohdasta "Latauslaitteeni"
Jos puhelimen kirjainkoko on suuri joudut liikuttamaan näyttöä, jotta sivun alalaidan kohta "Keskeytä lataus"/ "Käynnistä lataus" löytyy.
6. Lataus loppuu, kun otat latauspistokkeen pois schuko-latauslaitteesta.



Mobiilisovelluksella / QR-koodilla lataaminen

Huomioithan, että kaikissa schuko-laitteissa ei ole QR-koodia.

1. Kytke latauspistoke autoon.
2. Schuko-pistorasian ledit ovat vihreät, kytke schuko-latauspistoke latauslaitteeseen.
3. Valitse sovelluksen alalaidasta "Latauslaitteeni".
4. Valitse "Käytä koodia"
5. Sovellus avaa QR-koodikamerasovelluksen ja osoita kameralla laitteen QR-koodia.
6. Lataus alkaa.
7. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa laitteen QR-koodin kuusi merkkiä sovelluksen kohtaan "xxx-xxx".
8. "Käynnistä lataus".
9. Voit keskeyttää/ käynnistää latauksen sovelluksen kohdasta "Latauslaitteeni"
Jos puhelimen kirjainkoko on suuri, joudut liikuttamaan näyttöä, jotta sivun alalaidan kohta "Keskeytä lataus"/ "Käynnistä lataus" löytyy.
10. Lataus loppuu kun otat latauspistokkeen pois schuko-latauslaitteesta.

Latauksen hinta julkisilla latauspisteillä

Latauspisteen sähkönhinta vahvistetaan tekstiviestillä latauksen alkaessa, jolloin sinulla on vielä mahdollisuus keskeyttää lataus maksuttomasti. Latauksen hinnan määrittää aina Kiinteistö / As Oy tai muu taho, ei koskaan Parking Energy.

Teholatauspisteissä (22kW) saattaa olla sähkön hinnan lisäksi aikaveloitus, joka voi tyypillisesti vaihdella 0,01 – 0,02 € / min väliltä. **Aikaveloitus on voimassa niin kauan kuin latausjohto on kiinni latauspisteessä.**